



MÉTODO DE DOSIFICACIÓN

Hoja de Dosificación

- El revoque debe tener una relación 1:3
- La cantidad de ERP debe ser equivalente al 1,3% del peso del cemento.
- La relación agua – cemento debe rondar en 1, $0,5 < A/C < 0,65$ la cual depende del grado de humedad de la arena.
- **Ejemplo para dosificar en una hormigonera de 150 litros, rendimiento de 2 m² en una carga.**
 - Colocar 6 litros de agua y 200 ml de ERP y colocar 15 gr de fibras de polipropileno.
 - Adicionar 16 kg de arena.
 - Colocar 16 kg de cemento + Colocar 32 kg de arena.
 - Adicionar agua en función del estado de arena para obtener la mezcla deseada.*

DOSIFICACIÓN POR HORMIGONERA DE ALBAÑIL



MEDIDA DE CONTROL DE DOSIFICACIÓN

Debe ser lenta, a no más de 8cm de distancia y lo más cercano posible. Realizarse desde abajo cubriendo la malla por completo (aprox. 2 cm) procurando que no quede aire encerrado.

La medida entre el volumen formado del revoque y el panel da parámetro de la dosificación establecida.

Como primer carga: medida de volumen > 6 cm.

